


DIG 10 - DIG1XXXXX


Uplights

design Rod&Todd




I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA


GB INFORMATION ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE




1
I Svitare la parte frontale.
GB Unscrew the front part.



2
I Rimuovere lo schermo.
GB Remove the screen.



3
I Svitare il fermalente e rimuovere la lente.
GB Unscrew the locking ring and remove the optic.



4
I Rimuovere la sorgente luminosa.
GB Remove light source.