


LANDA 2- L2AXXXX


Uplights

design Roberto Mantovani




I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA

GB INFORMATION ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE




1

I Svitare la parte frontale.
GB Unscrew the front part.



2

I Rimuovere lo schermo.
GB Remove the screen.



3

I Rimuovere la sorgente luminosa.
GB Remove light source.