


SASHA 110 DISPLAY - SD11XXXX


Surface projectors

design Lapo Grassellini




I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLE UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SEPARATA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA

GB INFORMATION ON REMOVAL OF SEPARATE CONTROL GEAR FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE




1

I Svitare i grani e rimuovere la lamiera superiore.
GB Unscrew the screws and remove the metal sheet on the top.



2

I Rimuovere l'unità di alimentazione.
GB Remove control gear.



1

- I Svitare i grani e rimuovere la lamiera superiore.
GB Unscrew the screws and remove the metal sheet on the top.



2

- I Svitare il dado e rimuovere la parte frontale.
GB Unscrew the nut and remove the front part.



3

- I Svitare le viti e rimuovere i componenti interni.
GB Unscrew the screw and remove the inner components.

4

- I Svitare le viti e rimuovere l'anello frontale.
GB Unscrew the screw and remove the front ring.



5

- I Svitare le viti e rimuovere l'ottica.
GB Unscrew the screws and remove the optic.



6

- I Rimuovere la sorgente luminosa.
GB Remove light source.

